

# Anleitung zum Anlegen der Alucast Plombe

---

Die Alucast Plombe gibt es mit oder ohne fest integriertem Draht aus verzinktem Eisen. Ohne fest integriertem Draht wird die Alucast immer in Kombination mit einem Kupfer- oder verzinkten Eisendraht, einer Kunststoffsehne oder einem Stück Hanfschnur (siehe Zubehör) verwendet. Beide Ausführungen der Alucast Plombe werden mit Hilfe einer Plombenzange geschlossen.

- 
- 1 Zum Anlegen der Alucast Plombe ein Stück Draht oder Schnur durch die Verplombungsöffnung fädeln (im Bild nicht sichtbar), dann die zwei Enden von Draht oder Schnur jeweils durch eines der beiden kleinen Löcher der Plombe führen. Anders bei der Alucast mit integriertem Draht: Hier wird der fest montierte Draht zunächst durch die Verplombungsöffnung gefädelt und dann durch die Öffnung der Plombe geführt.



- 
- 2 Nun die Alucast in die Plombenzange einlegen und mit dieser fest zusammenpressen.

